

TECHNISCHES MERKBLATT

FUGENWERKZEUG 3ER SET

Art.-Nr.
1019663

Produktname
Fugenwerkzeug 3er Set

Hersteller
Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG
Am Landhagen
5059302 Oelde

Telefon: 02522 - 790

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@wbv-worldwide.com

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:
Spezial-Kunststoff

Verwendungszweck:
FUGI Werkzeugset für saubere Fugen und dauerhafte Abdichtungen.

Eigenschaften:
Die Verarbeitung der Dichtmasse erfolgt ohne Trennmittel (Seifenwasser). Hierdurch wird eine deutlich bessere Verklebung (verhindert die Pilzbildung unter der Fuge) erreicht. Weiterhin können Fehlstellen nochmals überarbeitet werden, ohne dass die ganze Fuge wieder entfernt werden muss.

Materialeignung:
Alle Dichtungsmassen (Silikon, Acryl, Polyurethane, etc.) die für dauerhafte Dicht- oder Dehnungsfugen eingesetzt werden.



WBV

TECHNISCHES MERKBLATT

FUGENWERKZEUG 3ER SET

Profilvarianten:

- 1 x 180° Kante
- 1 x 90° Winkel
- 4 x 45° Winkel (16-10-8-5 mm)
- 3 x konvexe Formen (r = 18-5-3 mm)
- 7 x konkave Formen (30-25-20-15-10-8-6 mm)
- Schwalbenschwanz für kleine Abstände

Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern.
Mindesthaltbarkeit 10 Jahre.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:

Der FUGI ist für glatte, raue und gewellte Oberflächen geeignet. Bei rauen Oberflächen wird das Werkzeug aber stark abgenutzt!

Benötigte Materialien:

- Dichtmasse
- Haushaltspapier (Küchenrolle)

Anwendung:

Passendes Fugenprofil aus 16 Varianten auswählen. Entsprechend Dichtungsmasse auf einer Länge von ca. 60-120cm auftragen (es ist einfacher nur in kleineren Abschnitten zu verfugen).

Den FUGI so anhalten, dass er nahtlos an Wand und Boden anliegt, leicht andrücken und abziehen. WICHTIG: Die Dichtungsmasse wird immer mit der glatten FUGI-Seite abgezogen! Am Absetzpunkt mit einem neuem Abschnitt beginnen.

Fugen überbrücken: Hier beim Abziehen über der Fugenrinne den FUGI leicht schräg halten. So überbrücken Sie die Fugenrinne und behalten ein einheitliches Fugenbild.

Kreuzfugen: Bei Kreuzfugen kleben Sie eine Fugenseite mit einem Klebeband ab. So können Sie diese überbrücken.

Ecken: Verfugen Sie zuerst alle senkrechten Wandfugen und lassen Sie diese aushärten. Danach fertigen Sie die waagrechten Fugen. Hierbei arbeiten Sie aus den Ecken in beide Richtungen.

Nacharbeiten:

Nicht notwendig.

Reinigung der Fugen-Werkzeuge:

Regelmäßig die abgezogene Dichtungsmasse mit Haushaltspapier entfernen. Sollte dieses einmal vergessen worden sein, dann reiben Sie den FUGI über eine gummiartige Oberfläche.



TECHNISCHES MERKBLATT

FUGENWERKZEUG 3ER SET

Verarbeitungsbedingungen:

Entsprechend den Vorgaben für die Dichtungsmasse.

Kennzeichnung

GefStoffV:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.		
VbF:	-	WGK:	-
UN-Nr.:	-		
ADR/RID:	Kein Gefahrgut		
Sonstiges:	Abgenutzte Werkzeuge können über den Restmüll entsorgt werden.		

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters, aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

