

Montageanleitung

TECURO®

Exzenter- Ablaufgarnitur

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Ablaufgarnitur und nehmen Sie den Stopfen heraus. Drehen Sie die Ablaufgarnitur auseinander. Stecken Sie den oberen Teil der Ablaufgarnitur inkl. oberer Dichtung in die Öffnung Ihres Waschbeckens.
2. Montieren Sie nun den unteren Teil der Ablaufgarnitur inkl. Dichtung unterhalb des Waschbeckens auf den oberen Teil und achten Sie darauf, dass der Anschluss für die Zugstange nach hinten zeigt.
3. Montieren Sie die Zugstange Ihrer Armatur mit Hilfe des Gelenkstückes an die Querstange der Ablaufgarnitur. Legen Sie den Stopfen in die Ablaufgarnitur ein und passen Sie durch Einstellen des Gewindes unterhalb des Stopfens, sowie durch Einstellen des Gelenkstückes den Öffnungsbereich der Ablaufgarnitur Ihren Bedürfnissen an.
4. Verbinden Sie Ihren Geruchsverschluss inkl. Dichtung mit der Ablaufgarnitur.
BITTE BEACHTEN: Wird die Garnitur zu fest angezogen, kann sich diese verformen und die Dichtfunktion des Stopfens ist nicht mehr gewährleistet!

Service-Hotline: +49 (0) 5742 60 85 600
info@tecuro.de • www.tecuro.de

V6 DT 23042025



Pflegehinweise:

Sanitär-Armaturen, Handbrausen, Brauseschläuche, Accessoires und Sanitär-Zubehör bedürfen einer besonderen Pflege.

Zu beachten sind daher die nachstehenden Hinweise. Bei Nichtbeachtung muss mit Schäden an der Oberfläche sowie bei der Funktion gerechnet werden, insbesondere bei nicht verchromten Oberflächen wie z. B. Edelstahl-Design und bei farbigen Armaturen.

Bitte nur Reinigungsmittel einsetzen die für den jeweiligen Verwendungszweck (Armaturenreiniger etc.) vorgesehen sind. Säurehaltige Reiniger die z. B. Essig-, Ameisen-, Phosphor-, oder Salzsäure enthalten, sowie Scheuermittel oder Schwämme mit schleifender Wirkung dürfen nicht eingesetzt werden. Bei leichter Verschmutzung ist das Produkt mit Seifenwasser zu reinigen und mit einem weichen Tuch nachzupolieren! Kalkablagerungen sind regelmäßig zu entfernen!

Sprühreiniger nicht direkt aufsprühen, da der Reiniger in das Produkt eindringen und somit Schäden verursachen kann.

Nach der Reinigung ausreichend mit klarem Wasser abspülen und Reste vom Reiniger entfernen.

Hohe Temperaturen (über +60 °C) bei der Reinigung vermeiden. Mittel die der Körperpflege dienen, sowie Kosmetika, Haarpräparate oder Parfüm unmittelbar nach Benutzung mit Sanitärartikeln abspülen.

Schäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Reinigung entstehen unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Einbau ist die Montageanleitung zu beachten!

Service-Hotline: +49 (0) 5742 60 85 600

info@tecuro.de • www.tecuro.de

V2 DT 190522

