

Montage:



Tecuro

Legen Sie die mitgelieferte Gummidichtung in die Überwurfmutter des Verteilers (1).


Montieren Sie den Verteiler handfest auf das Außengewinde Ihrer Zapfstelle. So sollte die gewünschte Dichtigkeit bereits gewährleistet sein - ggf. die Verschraubung mit einer passenden Zange nachziehen (2).

WICHTIG: Den Verteiler vor dem Festziehen der Überwurfmutter in die gewünschte Position bringen.

Auf die vorhandenen Außengewinde können diverse flachdichtende Adapter (nicht im Lieferumfang) montiert werden (3).

Bedienung: Durch Drehen der Bedienhebel können die Durchflüsse einzeln geöffnet und geschlossen werden (4).

Bitte beachten: Montagebedingt können die Absperrhähne bei den ersten Betätigungen etwas schwergängig sein. Der Verteiler ist nicht frostsicher und muss in der Frostperiode demontiert bzw. restlos entleert werden.



Service-Hotline: +49 (0) 5742 60 85 600

info@tecuro.de • www.tecuro.de

